




ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ

КАТАЛОГ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

Модульные исполнения F-серии и одноступенчатые RX/RXF. Добавлены FV, FH, FVF, FHF, FAZ, FVZ и FHZ. Каждое точное передаточное число оформляется отдельной товарной позицией.



F-СЕРИЯ



НОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ F-СЕРИИ

ПОДБОР И ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

+7 777 081 88 88 · elprommash14@mail.ru · elprommash.kz



F — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

НА ЛАПАХ · СПЛОШНОЙ ВАЛ СО ШПОНКОЙ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
F	F-37	$i=3,77-128,51$	36
F	F-47	$i=8,96-190,76$	27
F	F-57	$i=5,18-199,7$	32
F	F-67	$i=3,97-228,99$	37
F	F-77	$i=4,28-281,71$	42
F	F-87	$i=4,12-270,68$	38
F	F-97	$i=4,57-276,77$	43
F	F-107	$i=6,22-254,4$	34
F	F-127	$i=4,68-170,83$	30
F	F-157	$i=11,91-267,43$	29

FA — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

НАСАДНОЕ · ПОЛЫЙ ВАЛ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FA	FA-37	$i=3,77-128,51$	36
FA	FA-47	$i=8,96-190,76$	27
FA	FA-57	$i=5,18-199,7$	32
FA	FA-67	$i=3,97-228,99$	37
FA	FA-77	$i=4,28-281,71$	42
FA	FA-87	$i=4,12-270,68$	38
FA	FA-97	$i=4,57-276,77$	43
FA	FA-107	$i=6,22-254,4$	34
FA	FA-127	$i=4,68-170,83$	30
FA	FA-157	$i=11,91-267,43$	29



FF — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ФЛАНЦЕВОЕ В5 · СПЛОШНОЙ ВАЛ СО ШПОНКОЙ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FF	FF-37	$i=3,77-128,51$	36
FF	FF-47	$i=8,96-190,76$	27
FF	FF-57	$i=5,18-199,7$	32
FF	FF-67	$i=3,97-228,99$	37
FF	FF-77	$i=4,28-281,71$	42
FF	FF-87	$i=4,12-270,68$	38
FF	FF-97	$i=4,57-276,77$	43
FF	FF-107	$i=6,22-254,4$	34
FF	FF-127	$i=4,68-170,83$	30
FF	FF-157	$i=11,91-267,43$	29

FAF — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ФЛАНЦЕВОЕ В5 · ПОЛЫЙ ВАЛ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FAF	FAF-37	$i=3,77-128,51$	36
FAF	FAF-47	$i=8,96-190,76$	27
FAF	FAF-57	$i=5,18-199,7$	32
FAF	FAF-67	$i=3,97-228,99$	37
FAF	FAF-77	$i=4,28-281,71$	42
FAF	FAF-87	$i=4,12-270,68$	38
FAF	FAF-97	$i=4,57-276,77$	43
FAF	FAF-107	$i=6,22-254,4$	34
FAF	FAF-127	$i=4,68-170,83$	30
FAF	FAF-157	$i=11,91-267,43$	29



RX — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ · НА ЛАПАХ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
RX	RX-57	$i=1,3-5,5$	15
RX	RX-67	$i=1,4-6,07$	13
RX	RX-77	$i=1,42-5,63$	13
RX	RX-87	$i=1,39-6,45$	13
RX	RX-97	$i=1,42-5,79$	13
RX	RX-107	$i=1,44-6,63$	13

RXF — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ · ФЛАНЦЕВОЕ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
RXF	RXF-57	$i=1,3-5,5$	15
RXF	RXF-67	$i=1,4-6,07$	13
RXF	RXF-77	$i=1,42-5,63$	13
RXF	RXF-87	$i=1,39-6,45$	13
RXF	RXF-97	$i=1,42-5,79$	13
RXF	RXF-107	$i=1,44-6,63$	13



FV — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

НАСАДНОЕ · ШЛИЦЕВОЙ ПОЛЫЙ ВАЛ DIN 5480

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FV	FV-37	$i=3,77-128,51$	36
FV	FV-47	$i=8,96-190,76$	27
FV	FV-57	$i=5,18-199,7$	32
FV	FV-67	$i=3,97-228,99$	37
FV	FV-77	$i=4,28-281,71$	42
FV	FV-87	$i=4,12-270,68$	38
FV	FV-97	$i=4,57-276,77$	43
FV	FV-107	$i=6,22-254,4$	34
FV	FV-127	$i=4,68-170,83$	30
FV	FV-157	$i=11,91-267,43$	29

FH — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

НАСАДНОЕ · ПОЛЫЙ ВАЛ СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FH	FH-37	$i=3,77-128,51$	36
FH	FH-47	$i=8,96-190,76$	27
FH	FH-57	$i=5,18-199,7$	32
FH	FH-67	$i=3,97-228,99$	37
FH	FH-77	$i=4,28-281,71$	42
FH	FH-87	$i=4,12-270,68$	38
FH	FH-97	$i=4,57-276,77$	43
FH	FH-107	$i=6,22-254,4$	34
FH	FH-127	$i=4,68-170,83$	30
FH	FH-157	$i=11,91-267,43$	29



FVF — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ФЛАНЦЕВОЕ В5 · ШЛИЦЕВОЙ ПОЛЫЙ ВАЛ DIN 5480

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FVF	FVF-37	$i=3,77-128,51$	36
FVF	FVF-47	$i=8,96-190,76$	27
FVF	FVF-57	$i=5,18-199,7$	32
FVF	FVF-67	$i=3,97-228,99$	37
FVF	FVF-77	$i=4,28-281,71$	42
FVF	FVF-87	$i=4,12-270,68$	38
FVF	FVF-97	$i=4,57-276,77$	43
FVF	FVF-107	$i=6,22-254,4$	34
FVF	FVF-127	$i=4,68-170,83$	30
FVF	FVF-157	$i=11,91-267,43$	29

FHF — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ФЛАНЦЕВОЕ В5 · ПОЛЫЙ ВАЛ СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FHF	FHF-37	$i=3,77-128,51$	36
FHF	FHF-47	$i=8,96-190,76$	27
FHF	FHF-57	$i=5,18-199,7$	32
FHF	FHF-67	$i=3,97-228,99$	37
FHF	FHF-77	$i=4,28-281,71$	42
FHF	FHF-87	$i=4,12-270,68$	38
FHF	FHF-97	$i=4,57-276,77$	43
FHF	FHF-107	$i=6,22-254,4$	34
FHF	FHF-127	$i=4,68-170,83$	30
FHF	FHF-157	$i=11,91-267,43$	29



FAZ — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ФЛАНЦЕВОЕ В14 · ПОЛЫЙ ВАЛ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FAZ	FAZ-37	i=3,77-128,51	36
FAZ	FAZ-47	i=8,96-190,76	27
FAZ	FAZ-57	i=5,18-199,7	32
FAZ	FAZ-67	i=3,97-228,99	37
FAZ	FAZ-77	i=4,28-281,71	42
FAZ	FAZ-87	i=4,12-270,68	38
FAZ	FAZ-97	i=4,57-276,77	43
FAZ	FAZ-107	i=6,22-254,4	34
FAZ	FAZ-127	i=4,68-170,83	30
FAZ	FAZ-157	i=11,91-267,43	29

FVZ — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ФЛАНЦЕВОЕ В14 · ШЛИЦЕВОЙ ПОЛЫЙ ВАЛ DIN 5480

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FVZ	FVZ-37	i=3,77-128,51	36
FVZ	FVZ-47	i=8,96-190,76	27
FVZ	FVZ-57	i=5,18-199,7	32
FVZ	FVZ-67	i=3,97-228,99	37
FVZ	FVZ-77	i=4,28-281,71	42
FVZ	FVZ-87	i=4,12-270,68	38
FVZ	FVZ-97	i=4,57-276,77	43
FVZ	FVZ-107	i=6,22-254,4	34
FVZ	FVZ-127	i=4,68-170,83	30
FVZ	FVZ-157	i=11,91-267,43	29



FHZ — МАТРИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ

ФЛАНЦЕВОЕ В14 · ПОЛЫЙ ВАЛ СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР	ДИАПАЗОН i	ПОЗ.
FHZ	FHZ-37	$i=3,77-128,51$	36
FHZ	FHZ-47	$i=8,96-190,76$	27
FHZ	FHZ-57	$i=5,18-199,7$	32
FHZ	FHZ-67	$i=3,97-228,99$	37
FHZ	FHZ-77	$i=4,28-281,71$	42
FHZ	FHZ-87	$i=4,12-270,68$	38
FHZ	FHZ-97	$i=4,57-276,77$	43
FHZ	FHZ-107	$i=6,22-254,4$	34
FHZ	FHZ-127	$i=4,68-170,83$	30
FHZ	FHZ-157	$i=11,91-267,43$	29



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦ

ПЕРЕД ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЗАКАЗА

- 1. Диапазон i показывает только минимальное и максимальное значения. Ряд дискретный и не является непрерывным.
- 2. Точное значение i выбирается из карточек сайта или рабочей Excel-матрицы. Одна комбинация «серия $\times$ типоразмер $\times i$ » — одна карточка.
- 3. Момент T_2 , мощность, сервис-фактор, допустимые нагрузки, тепловой режим и размеры подтверждаются по рабочей точке перед поставкой.
- 4. Для заявки сообщите серию, типоразмер, i , мощность и обороты привода, режим нагрузки, монтажное положение и размеры выходного соединения.

НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА

2436 ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ

FV, FH, FVF, FHF, FAZ, FVZ и FHZ — по 348 карточек на каждое исполнение.